


EUROSTOP SP

Produit d'étanchéité pour les systèmes
de chauffage



La série EUROSTOP SP comprend trois modèles d'auto-scellants pour éliminer les fuites de 1 à 400 litres / jour:

Fuite EUROSTOP 1-10 jusqu'à 10 litres / jour

Fuite EUROSTOP 10-35 jusqu'à 35 litres / jour

Fuite EUROSTOP 35-400 jusqu'à 400 litres / jour

Le principe d'étanchéité mécanique de ces liquides est similaire à ce qui se passe dans le corps humain. Les fibres contenues dans les mastics agissent comme des plaquettes sanguines lors de la cicatrisation d'une plaie. Le composant liquide est catalysé par l'oxygène; Les mastics EUROSTOP fonctionnent uniquement en présence d'oxygène et conviennent à tous les matériaux (synthétiques et métalliques). Les produits peuvent également être utilisés sur un système avec vase d'expansion ouvert.

UTILISATION :

Installer un compteur d'eau entre la vanne de remplissage et le système pour vérifier l'étendue de la fuite (vérifier la chute de pression et remplir à nouveau d'eau pour rétablir la pression initiale afin de vérifier l'étendue de la fuite). Désinfectez les installations de chauffage avec EUROPROTECT (produit concentré pour l'élimination rapide des boues et du calcaire) 0,5% pendant 2 à 4 jours à 40-50 ° C (si l'étendue de la fuite le permet). En cas de fuite proche de la capacité du système, utilisez EURO 805 pour accélérer le nettoyage du système.

Après le nettoyage, vidangez et rincez le système, retirez tout filtre.

Remplissez le système (le compteur marquera l'eau produite pour le remplissage).

Laisser l'air s'échapper des pompes, faire fonctionner le système à la température (75-80 ° C) et à la pression (2-2,5 bar) les plus élevées de la chaudière.

Ouvrez toutes les vannes de radiateur et mitigeurs.

Laisser l'air s'échapper des pompes de circulation et laisser tourner.

Remplissez le bon pourcentage d'EUROSTOP en fonction de la perte en utilisant la XS PUMP.

Laisser l'air s'échapper à nouveau de la pompe après le remplissage.

Vérifiez la valeur du pH au point le plus élevé ou le plus éloigné de l'installation (la valeur du pH doit être comprise entre 10,5 et 11). Si nécessaire, ajoutez un produit supplémentaire.

Le système doit rester en fonctionnement au moins 7 heures à la température maximale. Il doit être retiré après le scellage.

Le produit peut rester dans le système pendant 30 jours maximum.

DOSAGE

1-2% (1-2 litres EUROSTOP pour 100 litres d'eau). Le dosage est suffisant pour un pH compris entre 10,5 et 11.

ATTENTION: NE PAS SURDOSER OU SOUS-DOSE LE PRODUIT

IMPORTANT NOTE

Agitez le récipient avant utilisation. EUROSTOP NE DOIT PAS être mélangé avec du glycol / antigel ou d'autres produits chimiques.

TRANSPORT

Le produit n'est pas dangereux pour le transport.

DISPOSAL

Le produit peut être rejeté à l'égout s'il est fortement dilué.