

Fiche technique kit bypass 4 voies COR15068 & COR15072



1. Raccordement

1. A) Connecter le flexible de basse pression (bleu) port 1.
B) Assurez-vous que la vanne bleu est fermée.
2. A) Connecter le flexible de haute pression (rouge) port 4.
B) Assurez-vous que la vanne rouge est fermée.
3. Connecter les flexibles bleu et rouge au système.
4. A) Connecter le flexible jaune pour le vide au port 3 [port tirage au vide].
B) Assurez-vous que la vanne jaune est fermée.
5. A) Connecter le flexible noir au port 2 [port récupération].
B) Assurez-vous que la vanne noire est fermée.

2. La récupération du fluide frigorigène dans le système

1. Vérifier que l'intérieur du collecteur ne possède pas de liquide de refroidissement résiduel différent de ce que vous allez utiliser.
2. Connecter la station de récupération de gaz réfrigérant.
3. Raccorder l'installation comme indiqué au chapitre 1.
4. Ouvrir la vanne bleu si vous avez besoin de récupérer du côté basse pression.
5. Ouvrir la vanne rouge si vous avez besoin de récupérer du côté haute pression.
6. Ouvrir la vanne jaune.
7. Suivre les instructions du fabricant de la station de récupération pour effectuer la récupération de réfrigérant.

3. Tirage au vide

1. Vérifier qu'il y n'aie pas pression restante dû à une utilisation précédente à l'intérieur du kit by-pass.
2. Connecter la pompe à vide comme indiqué dans le chapitre dédié à cette partie.
3. Raccorder l'installation comme indiqué au chapitre 1.
4. Ouvrir les vannes LOW et HIGH, en fonction de comment a été effectué le raccordement.
5. Ouvrir la vannes VAC.
6. Démarrer la pompe à vide et exécuter un cycle de vide d'au moins 30 minutes.
7. Vérifier la tenue de l'installation.
8. Fermer les vannes VAC, LOW et HIGH.

4. Charge de réfrigérant à l'intérieur de l'installation

1. Vérifier que l'intérieur du collecteur ne possède pas de liquide de refroidissement résiduel différent de ce que vous allez utiliser.
2. Raccorder bouteille de réfrigérant.
3. Raccorder l'installation comme indiqué au chapitre 1.
4. Ouvrir la soupape LOW s'il est nécessaire de charger l'installation du côté de basse pression.
5. Ouvrir la soupape HIGH s'il est nécessaire de charger l'installation du côté de haute pression.
6. Réguler la quantité de fluide avec la soupape REF.
7. Une fois terminée, fermer les soupapes REF, LOW et HIGH.

5. Vérification de la pression de l'installation

1. Vérifier que l'intérieur du collecteur ne possède pas de liquide de refroidissement résiduel différent de ce que vous allez utiliser.
2. Raccorder l'installation comme indiqué au chapitre 1.
3. S'assurer que la vanne LOW soit fermée.
4. S'assurer que la vanne HIGH soit fermé.
5. Acheminer l'installation de conditionnement.
6. Vérifier que les pressions lues sur les manomètres de basse pression et haute pression correspondent aux valeurs indiquées par le constructeur de l'installation.