


composition x 5



code art. KIT/RAG15/20

DOC0456B

**1/** préparation du ruban côté alimentation  
dégainer 26 dénuder 6




**2/** préparation du câble d'alim.  
dégainer 40 dénuder 6



**3/** insertion des gaines et sertissage



**4/** rétreint intermédiaire



**5/** rétreint final



**6/** préparation du ruban - extrémité  
dégainer 20 - recouper partiellement de 5  
recouper les brins à 5 et replier les contre la gaine



**7/** rétreint extrémité  
pincer le bout de la gaine

